



**FICHA DE SEGURIDAD DE TIJERAS DE PELUQUERÍA
SAFETY DATA SHEET FOR HAIRDRESSING SCISSORS
FICHE DE SÉCURITÉ CISEAUX DE COIFFURE**


DESCRIPCIÓN Y USOS / DESCRIPTION AND USES / DESCRIPTION ET UTILISATIONS

TIPOS DE TIJERAS / TYPES OF SCISSORS / LES TYPES DE CISEAUX

CONSECUENCIAS POR EL USO / CONSEQUENCES OF USE / CONSÉQUENCES D'UTILISATION

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE TIJERAS / MAINTENANCE & CARE OF SCISSORS / ENTRETIEN DES CISEAUX

FICHA DE SEGURIDAD DE TIJERAS DE PELUQUERÍA SAFETY DATA SHEET FOR HAIRDRESSING SCISSORS / FICHE DE SÉCURITÉ CISEAUX DE COIFFURE



- 1- Hoja / Blade / Lame
2- Filo / Edge / Bord
3- Tornillo / Screw / Vis
4- Mango / Handle / Manche

DESCRIPCIÓN Y USOS / DESCRIPTION AND USES / DESCRIPTION ET UTILISATIONS

- ES** La tijera de peluquería es una herramienta esencial para los profesionales del estilismo, diseñada específicamente para proporcionar cortes precisos y acabados de alta calidad.
- ENG** Hairdressing scissors are an essential tool for styling professionals, specifically designed to provide precise cuts and high-quality finishes.
- FR** Les ciseaux de coiffure sont un outil indispensable pour les professionnels du coiffage, spécialement conçus pour offrir des coupes précises et des finitions de haute qualité.

TIPOS DE TIJERAS / TYPES OF SCISSORS / LES TYPES DE CISEAUX

- ES** En cuanto a la posición del cuerpo podemos encontrar diferentes tipos de tijeras:

Simétricas

Postura clásica, codo horizontal, separado del cuerpo.

Semi-Offset

Postura ergonómica, codo bajo, cerca del cuerpo.

Offset

Postura más ergonómica, codo más bajo, pegado al cuerpo.

- ENG** Regarding the position of the body we can find different types of scissors:

Symmetrical

Classical posture, elbow horizontal, separated from the body.

Semi-Offset

Ergonomic posture, elbow low, close to the body.

Offset

More ergonomic posture, lower elbow, close to the body.

- FR** Concernant la position du corps, on peut trouver différents types de ciseaux:

Symétrique

Posture classique, coude horizontal, séparé du corps.

Semi-Offset

Position ergonomique, coude placé bas, près du corps.

Offset

Position plus ergonomique, coude placé plus bas, près du corps.

CONSECUENCIAS POR EL USO / CONSEQUENCES OF USE / CONSÉQUENCES D'UTILISATION

- | | | |
|------------|---|---|
| ES | <ul style="list-style-type: none">• Heridas• Golpes• Laceraciones | <ul style="list-style-type: none">• Amputaciones.• Desórdenes Musculoesqueléticos. |
| ENG | <ul style="list-style-type: none">• Wounds• Blows• Lacerations | <ul style="list-style-type: none">• Amputations.• Musculoskeletal disorders. |
| FR | <ul style="list-style-type: none">• Blessures• coups• Lacérations | <ul style="list-style-type: none">• Amputations.• Troubles musculo-squelettiques. |

FICHA DE SEGURIDAD DE TIJERAS DE PELUQUERÍA

SAFETY DATA SHEET FOR HAIRDRESSING SCISSORS / FICHE DE SÉCURITÉ CISEAUX DE COIFFURE

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE TIJERAS

MAINTENANCE & CARE OF SCISSORS / ENTRETIEN DES CISEAUX

ES El mantenimiento adecuado de una tijera de peluquería es esencial para preservar su filo, precisión y durabilidad. Aquí algunos cuidados recomendados para maximizar su rendimiento y vida útil:

- **Limpieza Diaria**
Después de Cada Corte: Limpie las hojas con un paño suave o papel de microfibra para eliminar cualquier residuo de cabello, productos o aceites.
Limpieza Profunda: Al final del día, limpie las hojas con una solución suave de alcohol para desinfectarlas, pero sin dañar el filo ni los materiales. Asegúrese de secarlas completamente antes de guardarlas.
- **Aceitado Regular**
Aplique una gota de aceite específico para tijeras en el tornillo central y en las hojas al final de cada jornada o cada dos días. El aceite ayuda a reducir la fricción y protege contra la oxidación.
Abra y cierre la tijera después de aceitarla para que el aceite se distribuya uniformemente.
- **Ajuste de Tensión**
La tensión de la tijera es clave para un corte preciso y para evitar que el filo se desgaste. La tensión debe permitir un movimiento fluido pero firme al abrir y cerrar.
Ajuste el tornillo de tensión periódicamente para que la tijera no esté ni demasiado floja (lo cual desgasta el filo) ni demasiado apretada (lo que puede dañar las hojas y causar fatiga en la mano).
- **Afilado Profesional**
Lleve sus tijeras a un profesional especializado en afilado de herramientas de peluquería. Esto debería hacerse al menos una vez al año o según la frecuencia de uso. Evite afilarlas usted mismo, ya que un mal afilado puede dañar las hojas permanentemente.
- **Almacenamiento Adecuado**
Siempre guarde las tijeras en un estuche protector individual cuando no las use. Esto previene golpes y caídas que pueden dañar el filo.
Manténgalas en un lugar seco y evite dejarlas en ambientes húmedos, ya que esto aumenta el riesgo de oxidación.
- **Uso Exclusivo**
Utilice la tijera solo para cortar cabello y evite usarla en materiales que no sean específicos de peluquería, como papel o tela, ya que esto puede desafilarse rápidamente.

Con estos cuidados, la tijera de peluquería mantendrá su rendimiento, brindando cortes precisos y manteniendo el confort en su uso por mucho más tiempo.

ENG Proper maintenance of hairdressing scissors is essential to preserve their sharpness, precision and durability. Here are some recommended care tips to maximize their performance and lifespan:

- **Daily Cleaning**
After Every Cut: Wipe the blades with a soft cloth or microfiber paper to remove any hair residue, products or oils.
Deep Cleaning: At the end of the day, wipe the blades with a mild alcohol solution to disinfect them, but without damaging the edge or materials. Be sure to dry them completely before storing them.
- **Regular Oiling**
Apply a drop of scissor-specific oil to the center screw and the blades at the end of each day or every other day. The oil helps reduce friction and protects against rust.
Open and close the scissors after oiling them so that the oil is evenly distributed.
- **Tension Adjustment**
The tension of the scissors is key to precise cutting and to prevent the edge from becoming dull. The tension should allow for a fluid but firm movement when opening and closing.
Adjust the tension screw periodically so that the scissors are neither too loose (which dulls the edge) nor too tight (which can damage the blades and cause hand fatigue).
- **Professional Sharpening**
Take your scissors to a professional who specializes in sharpening hairdressing tools. This should be done at least once a year or depending on how often you use them. Avoid sharpening them yourself, as poor sharpening can permanently damage the blades.
- **Proper Storage**
Always store scissors in an individual protective case when not in use. This prevents knocks and drops that can damage the edge.
Keep them in a dry place and avoid leaving them in humid environments, as this increases the risk of rust.

FICHA DE SEGURIDAD DE TIJERAS DE PELUQUERÍA

SAFETY DATA SHEET FOR HAIRDRESSING SCISSORS / FICHE DE SÉCURITÉ CISEAUX DE COIFFURE

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE TIJERAS

MAINTENANCE & CARE OF SCISSORS / ENTRETIEN DES CISEAUX

ENG - Exclusive Use

Use the scissors only to cut hair and avoid using them on materials that are not specific to hairdressing, such as paper or fabric, as this can dull them quickly.

With this care, the hairdressing scissors will maintain their performance, providing precise cuts and maintaining comfort in use for much longer.

FR

Un bon entretien des ciseaux de coiffure est essentiel pour préserver leur tranchant, leur précision et leur durabilité. Voici quelques soins recommandés pour maximiser ses performances et sa durée de vie utile :

- Nettoyage quotidien

Après chaque coupe : essuyez les lames avec un chiffon doux ou du papier microfibre pour éliminer tout résidu de cheveux, de produit ou d'huile.

Nettoyage en profondeur : à la fin de la journée, essuyez les lames avec une solution alcoolisée douce pour les désinfecter, mais sans endommager le bord ou les matériaux. Assurez-vous de les sécher complètement avant de les ranger.

- Ordinaire huilé

Appliquez une goutte d'huile spécifique pour ciseaux sur la vis centrale et sur les lames à la fin de chaque journée ou tous les deux jours. L'huile aide à réduire la friction et protège contre l'oxydation.

Ouvrez et fermez les ciseaux après l'avoir huilé afin que l'huile soit uniformément répartie.

- Réglage de la tension

La tension des ciseaux est essentielle pour une coupe précise et pour éviter l'usure du tranchant. La tension doit permettre un mouvement fluide mais ferme lors de l'ouverture et de la fermeture.

Ajustez périodiquement la vis de tension afin que les ciseaux ne soient ni trop lâches (ce qui userait le tranchant) ni trop serrés (ce qui pourrait endommager les lames et provoquer une fatigue des mains).

- Affûtage professionnel

Confiez vos ciseaux à un professionnel spécialisé dans l'affûtage des outils de coiffure. Cela doit être fait au moins une fois par an ou en fonction de la fréquence d'utilisation. Évitez de les affûter vous-même, car un mauvais affûtage peut endommager les lames de manière permanente.

- Stockage approprié

Rangerez toujours les ciseaux dans un étui de protection individuel lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cela évite les chocs et les chutes qui pourraient endommager le bord.

Conservez-les dans un endroit sec et évitez de les laisser dans des environnements humides, car cela augmente le risque de rouille.

- Usage exclusif

Utilisez les ciseaux uniquement pour couper les cheveux et évitez de les utiliser sur des matériaux non spécifiques à la coiffure, comme le papier ou le tissu, car cela pourrait rapidement les émousser.

Avec ce soin, les ciseaux de coiffure conserveront leurs performances, offrant des coupes précises et conservant un confort d'utilisation beaucoup plus longtemps.